



AVISO

Antes de qualquer ação, leia atentamente todo o manual. A instalação, operação e manutenção envolvem riscos tanto para a pessoa como para o equipamento e, por isso não deve ser executado por pessoas indevidamente treinadas e sem experiência. A Teletronix não se responsabiliza por danos causados por omissão à qualquer instrução, nota ou advertência exposta neste manual.

ATENÇÃO: EM CASO DE EMERGÊNCIA, CERTIFIQUE-SE QUE A ENERGIA FOI DESLIGADA.

TRATAMENTO PARA CHOQUE ELÉTRICO

VIAS AÉREAS



- 1. Deite a vítima de costas sobre uma superfície dura.
- 2. Coloque uma mão na testa da vítima e a outra debaixo do seu queixo.
- 3. Ouça se a respiração está normal. Se não estiver, passe para o próximo passo.

RESPIRAÇÃO



- 4. Mantenha a cabeça da vítima inclinada e feche suas narinas.
- 5. Inspire profundo e sopre com seus lábios na parte externa da boca da vítima.
- 6. Se estiver sozinho repita mais uma vez este procedimento e passe para o próximo passo. Se estiver com outro ajudante, passe para o próximo passo.

CIRCULAÇÃO



- 7. Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do esterno e pressione.
- 8. Se estiver sozinho repita este procedimento por mais 15 vezes. Se estiver com outro ajudante, repita por mais 5 vezes.
- 9. Volte para a respiração e repita todo o procedimento até que a vítima reaja ou cheque um profissional da área da saúde.

NOTA: Não interrompa o ritmo das compressões quando estiver com outro ajudante para fazer a respiração artificial.





SUMÁRIO

| SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS | |
|--|----|
| 1.1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 1.2 – APRESENTAÇÃO | 4 |
| 1.3 – LICENCIAMENTO | 4 |
| 1.4 – TECNOLOGIA "ALWAYS ON AIR | 5 |
| 1.5 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 5 |
| 1.6 – INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO | 5 |
| 1.7 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 5 |
| 1.8 – RESPOSTA DE ÁUDIO | 6 |
| 1.9 – MEDIDAS DE POTÊNCIA E CONSUMO | 7 |
| SEÇÃO 2 - INSTALAÇÃO | |
| 2.1 – PREPARAÇÃO DO ABRIGO | 8 |
| 2.2 – CERTIFICAÇÃO DA TORRE | 8 |
| 2.3 – INSTALAÇÃO DA ANTENA | 8 |
| 2.4 – INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 9 |
| SEÇÃO 3 – OPERAÇÃO | |
| 3.1 – PAINEL FRONTAL | 10 |
| 3.2 – MENUS E NAVEGAÇÃO | 10 |
| 3.2.1 – INICIALIZAÇÃO | 10 |
| 3.2.2 – PRINCIPAL | 11 |
| 3.2.3 – LEITURAS | 11 |
| 3.2.3.1 – POTÊNCIA DIRETA / POTÊNCIA REFLETIDA | 12 |
| 3.2.3.2 – NÍVEL DE MODULAÇÃO ÁUDIO | 12 |
| 3.2.3.3 – TENSÃO E CORRENTE DA FONTE 1 | 12 |
| 3.2.3.4 – TENSÃO DA FONTE 2,3 E 4 | 12 |
| 3.2.3.5 – TEMPERATURA | 12 |
| 3.2.3.6 – RELÓGIO | 13 |
| 3.2.3.7 – REDUÇÃO DE RETORNO DE POTÊNCIA | 13 |
| 3.2.3.8 – TEMPO DE OPERAÇÃO | 13 |
| 3.2.3.9 – TEMPERATURA MÁXIMA | 13 |
| 3.2.3.10 – VERSÃO | 13 |
| 3.2.3.11 – REDE ETHERNET | 14 |
| 3.2.4 – CONFIGURAÇÕES | 14 |
| 3.2.4.1 – SENHA | 17 |
| 3.2.4.2 – FREQUÊNCIA | 17 |
| 3.2.4.3 – POTÊNCIA DE OPERAÇÃO | 18 |
| 3.2.4.4 – REDUÇÃO DE POTÊNCIA | 18 |
| 3.2.4.5 – DESATIVAR REDUÇÃO DE POTÊNCIA | 18 |
| 3.2.4.6 RELÓGIO | 10 |





| 3.2.4.7 – SENHAS | 19 |
|---|-----|
| 3.2.4.8 – IDIOMA | 19 |
| 3.2.4.9 – TEMPERATURA MÁXIMA | 19 |
| 3.2.4.10 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO | 19 |
| 3.2.4.11 – REFERÊNCIA DE 10MHz | 20 |
| 3.2.4.12 – GERADOR ESTEREO | 20 |
| 3.2.4.13 – PRÉ - ENFASE | 20 |
| 3.2.4.14 – MODO AUDIO | 20 |
| 3.2.5 – ALARMES | 21 |
| 3.3 – INTERLOCK INPUT | 22 |
| 3.4 – USB | 22 |
| 3.5 – FILTRO DE AR | 22 |
| 3.6 – JUMPER DE CONFIGURAÇÃO INTERNO DE FREQUÊNCIA E REDUÇÃO DE POTÊNCIA | 22 |
| SEÇÃO 4 – MANUTENÇÃO | |
| 4.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA | |
| 4.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA | 23 |
| SEÇÃO 5 – LAYOUT | |
| 5.1 – VISTA SUPERIOR | |
| 5.2 – VISTA INFERIOR | 25 |
| SEÇÃO 6 – ANEXOS | |
| 6.1 – TABELA DE CONVERSÃO DE VALORES DE ONDA ESTACIONÁRIA | 226 |
| 6.2 – TABELA DE CANALIZAÇÃO DA FAIXA DE FM COMERCIAL | 27 |
| 6.3 – TABELA DE ATENUAÇÃO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR | 27 |
| 6.4 – TABELA DOS CANAIS DE TV EM VHF COM SUAS RESPECTIVAS FREQUÊNCIAS | 28 |
| 6.5 – TABELA OID | 29 |
| 6.6 – FICHA TÉCNICA SP300 | 30 |
| SEÇÃO 7 – CERTIFICAÇÃO E GARANTIA | |
| 7.1 – CERTIFICADO DE GARANTIA | 31 |





SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS

1.1 - INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do **Transmissor de FM SP300 - Energy Saving**, equipamento desenvolvido dentro dos padrões de qualidade ISO9001 que proporciona qualidade, garantia e confiabilidade. Investimento inteligente, resultado surpreendente!

1.2 – APRESENTAÇÃO

O Transmissor de FM SP300 - Energy Saving foi desenvolvido com a exclusiva tecnologia Teletronix "Always On Air", que através de uma inteligência microcontrolada permite que a emissora permaneça "no ar", mesmo nas condições mais adversas.

Equipamento compacto, robusto e de altíssimo desempenho proporciona segurança, eficiência e elevada qualidade de transmissão. Dispondo de um painel frontal em Display LCD e teclas de fácil navegação, permite percorrer pelas leituras verificando sua condição de operação, a interpretação dos 10 (dez) últimos alarmes ocorridos com informações de data, hora e causa decorrente.

O acesso ao menu de navegação do equipamento permite o ajuste da frequência (protegido por senha e jumper interno), da potência de operação que vai de 0 a potência nominal, além de outras configurações.

Observação Importante: O equipamento deve operar na frequência e potência licenciada pela ANATEL (vide item 1.3).

A Teletronix visando proporcionar-lhe comodidade e facilidade desenvolveu a Interface* (opcional) que permite monitoramento do transmissor via USB, Telemetria através da porta ethernet utilizando protocolo SNMPv1 e SNMPv2, Interlock, Entradas MPX, SCA, RDS e Referência Externa de 10MHz.

A melhor tecnologia aliada a excelência em atendimento, faz a Teletronix se posicionar como líder no mercado de radiodifusão!

1.3 - LICENCIAMENTO

A utilização do equipamento somente é permitida através de licença junto à Secretaria Nacional de Telecomunicações. Caso não seja providenciada, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na Legislação em vigor (Decreto n°. 81600 de 25/04/1978, Cap. III, artigos 13, 14, 15).







1.4 – TECNOLOGIA "ALWAYS ON AIR"

A tecnologia "ALWAYS ON AIR" trata-se da mais alta tecnologia empregada em transmissores de FM da linha de equipamentos Banda Larga Teletronix e também agora utilizada em transmissores de rádio enlace. Essa tecnologia possibilita ao equipamento extrema inteligência e independência nas tomadas de decisões para manter o transmissor e o receptor "NO AR" mesmo nas condições de operação mais adversas, como potências refletidas elevadas, sobretemperaturas e falhas.

Em operação normal, o transmissor que conta com essa tecnologia mantém a potência direta de saída programada corrigindo-a instantaneamente e faz todo o monitoramento das leituras. Além disso, verifica se há programação de desligamento automático por meio de seu relógio de tempo real interno de alta confiabilidade, que também é utilizado para os controles de temporização interna.

1.5 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Na última página deste manual encontra-se o Certificado de Garantia, o qual, além de conter informações sobre a garantia de seu equipamento, alerta sobre o fato deste poder ser aberto somente por pessoas autorizadas pela Teletronix. Caso o equipamento seja manuseado ou adulterado por pessoas não autorizadas, ou haja qualquer sinal de violação do lacre de segurança, a garantia será imediatamente cessada e a Teletronix isenta de quaisquer responsabilidades perante a ANATEL.

1.6 - INSPEÇÃO NO ATO DO RECEBIMENTO

Todo equipamento Teletronix é inspecionado e testado pelo Controle de Qualidade da empresa antes de sua liberação à transportadora. Se ao receber o equipamento, encontrar qualquer irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou a empresa responsável pelo transporte, pois os danos encontrados foram certamente causados por falhas de transporte ou armazenamento.

No caso de dúvida, não ligue o equipamento, consulte-nos antes que sua dúvida se torne um problema.

1.7 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.7.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

| Potência de saída | 0 ou 10 - 300W, steps de 1W | |
|---|---|--|
| Faixa de frequência | 87,0MHz até 108,0MHz steps de 100kHz | |
| Estabilidade de frequência@25°C | +/- 200Hz entre -20°C até 70°C | |
| Impedância de saída | 50Ω | |
| Desvio de frequência para 100% de modulação | +/- 75kHz | |
| Capacidade de modulação | +/- 150kHz | |
| Distorção harmônica total | 0,1% | |
| Nível de ruído da portadora com relação a 100% de modulação: 400Hz | > 65dB | |
| Atenuação de harmônicos e espúrios | > 70dB | |
| Impedância de entrada de áudio mono (20Hz a 15kHz) | 10kΩ – MPX, SCA, RDS | |





| Nível de entrada de áudio mono para 100% de modulação | 0dBm |
|---|-------------------------|
| Tensão de alimentação | 90 a 240Vac (50Hz/60Hz) |
| Dimensões AxLxP(mm) | 88 x 482 x 454,11 |
| Peso | 9,5Kg |

1.8 – MEDIDAS DE POTÊNCIA E CONSUMO

| Potência da portadora a 0% de modulação | | | | | | | |
|--|------|------|----|--|--|--|--|
| Designação Especificada Valor medido Variação Máx. % | | | | | | | |
| Nominal 220Vac | 300W | 300W | 0% | | | | |
| 242Vac (Nominal + 10%) | 300W | 300W | 0% | | | | |
| 198Vac (Nominal - 10%) | 300W | 300W | 0% | | | | |

| Consumo máximo | | | | |
|----------------|-------------|----------------|--|--|
| Potência (W) | Consumo (W) | Rendimento (%) | | |
| 300 | 500 | 60% | | |





SEÇÃO 2 - INSTALAÇÃO

Para instalar seu equipamento com segurança, observe com atenção os tópicos a seguir. A Teletronix não se responsabiliza por danos causados por omissão a qualquer instrução, nota ou advertência exposta neste manual.

2.1 – PREPARAÇÃO DO ABRIGO

Alguns cuidados devem ser tomados para que o local onde será instalado o equipamento esteja preparado e devidamente assegurado contra falhas no sistema.

- → Aterramento da estação: Todos os equipamentos que compõem a estação devem estar ligados a um mesmo ponto de terra por um cabo de cobre, evitando assim, o surgimento de uma diferença de potencial entre os pontos independentes e consequente perigo de descarga eletrostática. Todo aterramento deve ser de boa qualidade para não haver efeitos indesejáveis, como choques elétricos ou danos aos equipamentos.
- → **Distribuição dos equipamentos:** Não deve-se colocar objetos sobre os equipamentos, principalmente nas regiões que impeçam a circulação de ar. Equipamentos de pequeno porte devem ser colocados em uma mesa ou Rack, obedecendo à distância mínima de 1m da parede.
- \rightarrow **Temperatura**: Apesar de o equipamento ter controle de temperatura interno e poder operar internamente em até 65°C, procure manter a temperatura ambiente dentro da faixa de $+20^{\circ}$ C a $+30^{\circ}$ C. Dessa forma, diminui-se a possibilidade de falhas e aumenta-se a vida útil do equipamento.

2.2 - CERTIFICAÇÃO DA TORRE

Para fixação da antena transmissora, é necessária a utilização de uma torre. Algumas características devem ser seguidas na construção e manutenção da mesma:

- → **Para-raios**: Na torre que aloja as antenas, é fundamental a utilização de para-raios, respeitando a distância de 2m acima da última antena montada. A torre deve ser provida de suportes isoladores especiais para a descida da cordoalha do pararaios, com um espaçamento máximo de 1,5m entre os suportes.
- → Lâmpada de sinalização: Ao longo da torre, é necessário balizamento a cada 20m.
- → Faixas: Deverá ser pintada de faixas laranja e branca, alternadas de 2 em 2m, com tinta especial adequada.
- → Resistência: Deve suportar ventos de até 150Km/h.

2.3 - INSTALAÇÃO DA ANTENA

Seque alguns detalhes importantes para instalação da antena transmissora:

- → **Altura**: Posicionado de acordo com as condições de transmissão. É importante observar a altura da antena em relação aos para-raios, já que esta deve ficar dentro do cone de proteção.
- → **Cabos e conectores:** Os cabos devem ser instalados com cuidado, para que não sofram torções e prejudique a transmissão do sinal. Deve-se observar a curvatura desses cabos no abrigo e na torre.





2.4 - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Antes de iniciar a instalação do seu equipamento, observe atentamente os itens a seguir:

- → **Aterramento do equipamento**: É aconselhável que o aterramento do equipamento e dos para-raios sejam feitos de forma independente.
- → **Cabos e conectores**: A alimentação do equipamento deve ser exclusiva. Não utilize extensões e/ou benjamins ("T's"). Os cabos devem suportar as características elétricas conforme especificados neste manual.

Abaixo, segue a imagem do painel traseiro do equipamento, seguida com a definição de cada conector.




Figura1: Painel Traseiro SP300Agile

- 1. Saída de RF (50 Ω).
- 2. Saída de teste de modulação e frequência OdBm.
- 3. Conector terra do equipamento.
- 4. Entrada de áudio mono balanceada, canal esquerdo conector tipo CANON fêmea.
- 5. Ajuste de nível canal esquerdo e direito.
- 6. Entrada de áudio mono balanceada, canal direito conector tipo CANON fêmea.
- 7. Ajuste de nível RDS.
- 8. Entrada de sinal gerador RDS.
- 9. Ajuste de nível SCA.
- 10. Entrada de sinal SCA.
- 11. Ajuste de nível MPX.
- 12. Entrada de banda básica MPX proveniente de um gerador de estéreo, processador e/ou receptor.
- 13. Entrada de sinal externo de 10MHz.
- 14. Saída de ventilação, não obstruir.
- 15. Ethernet: Saída de dados para comunicação remota via SNMP.
- 16. Entrada de comando de liga / desliga interlock.
- 17. Chave liga / desliga.
- 18. Entrada de energia de rede AC (90 \sim 240 Vac).





SEÇÃO 3 - OPERAÇÃO

3.1 - PAINEL FRONTAL

O painel do equipamento possui, para auxiliar na configuração, 4 teclas para navegação, 1 tecla ON/OFF, 1 display para leitura dos valores e 2 leds para sinalização. Possui também uma interface USB para configuração via software utilizando um dispositivo externo e uma interface Ethernet (painel traseiro) para gerenciamento remoto via protocolo SNMP, ambos opcionais. Com isso, é possível realizar todas as leituras e configurações necessárias para operar o equipamento.




Figura2: Painel Frontal SP300Agile

- 1. Display LCD de leituras, alarmes e configurações.
- 2. Teclas de navegação Up, Down, Enter e Esc.
- 3. Led indicador de funcionamento do equipamento (Power).
- 4. Led de status de falha (Fault).
- 5. Tecla ON/OFF.
- 6. Entrada USB.
- 7. Entrada de ventilação.





3.2 - MENUS E NAVEGAÇÃO


3.2.1 - INICIALIZAÇÃO


Para ligar o transmissor certifique que no painel traseiro a chave On / Off esteja na posição On. Para desligar o transmissor existem duas opções:

- 1. Desligar no painel frontal através da tecla On / Off.
- 2. Desligar no painel traseiro através da chave On / Off na posição Off.

Observação: Ao desligar o equipamento pelo painel frontal o LED Power ficará piscando indicando que o mesmo está em stand by. Para ligar ou desligar via painel frontal, pressione a tecla On / Off por aproximadamente 5 segundos.

Nota: Se o equipamento estiver quente ele irá apresentar uma mensagem "Refrigerando" por 1 minuto, após esse tempo ele irá desligar o display. Caso o equipamento já estiver frio, ele irá desligar o display e não apresentará mensagem.







3.2.2 - PRINCIPAL

Depois de concluída a inicialização do sistema, o menu principal é exibido, informando o modelo do transmissor e a frequência que está operando, conforme mostra a imagem a seguir.



Neste menu, se qualquer tecla for pressionada é exibido o primeiro submenu "Leituras" ou a mensagem de "Alarme Atual" (caso haja algum alarme no momento), e neste caso, pressionada novamente qualquer tecla, é exibido o submenu "Leituras". Com as teclas de "Up" e "Down" é possível navegar neste menu principal passando para as opções de submenus "Alarmes" ou "Configurações". Estando em qualquer um dos submenus: "Leituras", "Alarmes" ou "Configurações", pressionando "Enter" tem-se acesso aos seus respectivos submenus, descritos nos itens a seguir. Para retornar ao menu anterior, basta pressionar a tecla "Esc". Através do fluxograma abaixo é possível um melhor entendimento.




Figura 3: Fluxograma do menu principal





3.2.3 - LEITURAS

Através do fluxograma a seguir é possível visualizar a sequência das telas de leituras feitas no equipamento, que ficam disponíveis no submenu "Leituras" e podem ser conferidas no Display LCD. As teclas "Up" e "Down" permitem a navegação por todas essas leituras.





Figura 4: Fluxograma do submenu leituras

Observação: O submenu marcado com "*" aparece somente quando houver ativação da programação de redução de potência.

3.2.3.1 – POTÊNCIA DIRETA / POTÊNCIA REFLETIDA

As primeiras leituras disponibilizadas ao usuário são de Potência Direta e Potência Refletida, conforme a ilustração a seguir. O valor de potência direta varia de 0 à potência nominal do equipamento. O valor da potência refletida ao atingir 10% do valor da potência direta aciona um alarme e a potência do equipamento é reduzida.



3.2.3.2 – NÍVEL DE MODULAÇÃO ÁUDIO

A leitura a seguir é mostrada de acordo com o sinal de entrada definido no menu configurações. O transmissor possibilita entrada de áudio.








3.2.3.3 – TENSÃO E CORRENTE DA FONTE 1

A próxima tela apresenta as leituras da tensão, que pode variar entre 36V e 54V, e corrente da fonte 1.




3.2.3.4 - TENSÃO DA FONTE 2 / 3 / 4

Ao prosseguir, são apresentadas as tensões das fontes: 12V, -12V e 24V.



3.2.3.5 - TEMPERATURA

A próxima tela apresenta a temperatura do módulo de potência do transmissor. Caso o transmissor atinja uma temperatura superior a 65°C o alarme é acionado.



3.2.3.6 - RELÓGIO

Essa leitura informa o horário.



3.2.3.7 – REDUÇÃO E RETORNO DE POTÊNCIA


Esta leitura só é apresentada quando a Redução de Potência for ativada através do menu de Configurações. São exibidas 3 telas informando a potência de redução, o horário de redução e retorno da potência e os dias em que serão reduzidos. Conforme apresentado no fluxograma de leituras.





3.2.3.8 - TEMPO DE OPERAÇÃO

A leitura apresenta o tempo de operação do transmissor em anos e horas.



3.2.3.9 – TEMPERATURA MÁXIMA

A seguir é mostrado a valor da temperatura máxima atingida pelo transmissor. É informado também o dia e o horário em que ela ocorreu. Uma vez visualizado, é possível através do menu configurações, zerar este registro para coletar nova medida.



3.2.3.10 - VERSÃO

Esta tela expõe as informações específicas do equipamento, como: modelo, versão e MAC Address e versões do software.





3.2.3.11 - REDE ETHERNET

Esta tela apresenta todas as informações referentes à rede Ethernet do equipamento.







3.2.4 – CONFIGURAÇÕES

No fluxograma a seguir (Figura 5) é possível visualizar a configuração de fabrica permitida no transmissor que fica disponível no submenu "Configurações" e pode ser conferida no Display LCD. Este submenu, conforme os demais, é cíclico. Neste submenu, as teclas "Up" e "Down tem como função a modificação do valor apresentado no Display LCD para ser configurado. A tecla "Enter" é utilizada para acessar a configuração do submenu em evidência e para confirmar todos os ajustes mostrados dentro do que se está acessando, sempre no intuito de confirmação. Já a tecla "Esc" permite o retorno ao menu anterior, estando em qualquer um deles e em qualquer posição, como se fosse o cancelamento da operação em que se está atuando. Ao retirar o "Jumper", é habilitado alguns submenus adicionais dentro do menu "Configurações" no qual seguem: Ajustar Frequência, Ajustar Potência de Operação, Ativar Redução de Potência, Desativar Redução de Potência (habilitado somente quando houver programação de redução de potência). Segue abaixo (Figura 6) quando o jumper é retirado e com os submenus habilitados. A violação do jumper em conjunto com a abertura do equipamento isenta totalmente a Teletronix de quaisquer responsabilidades perante a ANATEL.




Figura 5: Modo configuração de fabrica








Figura 6: Modo configuração avançado

Observação: O submenu marcado com "*" aparece somente quando houver ativação da programação de redução de potência, sendo que este trata-se da desativação da mesma e é confirmado com um simples "Enter" e com a mensagem de "Desativação realizada!".






3.2.4.1 - SENHA

Ao acessar o menu de configurações, é solicitado ao usuário que digite uma senha de 6 caracteres (numéricos de 0 a 9). Trata-se da senha de ajuste que vem padronizada pela empresa em "0 0 0 0 0 0". Após o primeiro acesso, é fortemente **recomendado** ao proprietário ou técnico responsável pelo equipamento que altere a mesma (através da opção "Alterar Senha de Ajuste" dentro do submenu de "Configurações" para evitar que o uso por pessoas não autorizadas possa causar problemas futuros).


Este submenu que requisita a senha ao usuário é iniciado sempre com o valor "0 0 0 0 0", e, através das teclas "Up" e "Down" pode-se alterar o valor desses números (um por vez), que variam de 0 a 9. Após colocar o número correto, deve-se pressionar a tecla "Enter" para confirmação e assim seguir para próximo dígito, até que se chegue ao sexto e último. Se a senha estiver correta, aparecerá a primeira opção das "Configurações": "Ajustar Relógio" e, caso contrário, a mensagem: "Senha Inválida". Sempre que a tecla "Enter" for pressionada, aparecerá no local do dígito confirmado um asterisco (*) indicando que o número já foi computado no sistema.





Observação: No caso de perda ou esquecimento da senha de ajuste, entre em contato com o nosso departamento técnico para que seja providenciada a "senha de perda", que permitirá novo acesso e consequentemente a gravação de uma nova "senha de ajuste".

3.2.4.2 – FREQUÊNCIA

Após confirmação da senha a tela a seguir é apresentada e os menus de configuração podem ser acessados através das teclas "Up" e "Down" e a tecla "Enter" e "Esc" para confirmar ou retornar.







Configuracoes Confirma Ajuste? 102.1MHz


Observação: A alteração do canal só será possível mediante a colocação de um Jumper previsto em um dos circuitos internos do transmissor. Após a inserção, o equipamento disponibiliza o menu Canal para ser configurado. (Mais informações sobre este Jumper, item 3.5.





3.2.4.3 – POTÊNCIA OPERAÇÃO


Através desta configuração menu é possível alterar a potência do transmissor. Pode-se variar entre 0 e a potência nominal (steps em 1W).







3.2.4.4 – REDUÇÃO DE POTÊNCIA

Por meio desta configuração é possível programar a redução da potência para um horário e dia da semana estabelecidos. Também é configurado o horário de retorno a potência normal.











3.2.4.5 – DESATIVAR REDUÇÃO DE POTÊNCIA


Esta configuração estará disponível somente quando a redução de potência estiver ativa. Através deste é possível desativar a redução.






3.2.4.6 - RELÓGIO

Esta configuração possibilita configurar data e hora no transmissor.










3.2.4.7 - SENHAS


Para alteração da senha de acesso padrão vinda de fábrica, é necessário digitar uma nova senha de 6 caracteres (numéricos de 0 a 9) e confirmá-la. Uma mensagem de sucesso é exibida caso as duas senhas estejam idênticas; em caso adverso um aviso de erro será apresentado.



3.2.4.8 - IDIOMA


Através desta configuração é possível alterar o idioma do menu de navegação. Os idiomas português, inglês e espanhol, são disponibilizados para seleção.





3.2.4.9 – TEMPERATURA MÁXIMA

Esta configuração proporciona ao usuário excluir as informações de temperatura máxima do transmissor para obter um novo registro.




3.2.4.10 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO

3.2.4.10.1 - REDE ETHERNET

Através da conexão Ethernet é possível supervisionar as principais leituras do equipamento via protocolo SNMP configurado no transmissor (opcional). Atenção: O software para gerência não está incluso.












3.2.4.11 – REFERÊNCIA DE 10MHz

Na configuração da referência de 10MHz o usuário pode optar por configurar o modulador como entrada de referência de 10MHz externa ou utilizar a própria referência interna do modulador. A referência externa tem a função de sincronizar mais de 1 transmissor em uma mesma frequência.









3.2.4.12 – GERADOR ESTÉREO

O transmissor possui em gerador estéreo integrado, para habilita-lo configure o gerador para interno, caso queira utilizar em equipamento um processor de áudio (FMP-300 por exemplo) configure o gerador de estéreo para externo. Quando utilizado como externo é necessário utilizar a entrada MPX (Conector BNC) do transmissor e quando interno utilizar o canal L e R do conector CANNON.









3.2.4.13 – PRÉ – ENFASE

Essa configuração fica habilitada caso o gerador de Estéreo esteja configurado para interno. É possível alterar a préênfase em 0uS, 25uS, 50uS e 75uS.








Leituras Pre-Enfase: Opcoes: 50uS

3.2.4.14 - MODO AUDIO

Da mesma forma que o pré-ênfase o modo áudio permite configurar o gerador de estéreo em ESTEREO ou MONO. Essa configuração também só está disponível na opção gerador de estéreo interno.









3.2.5 - **ALARMES**

Sempre que o equipamento estiver operando em condições de Falhas, o led vermelho que indica a ocorrência de alarme acenderá e o alarme em questão é apresentado no Display LCD quando qualquer tecla for pressionada. Além disso, esse alarme ficará disponível no menu alarmes, em primeiro lugar na lista dos últimos 10 alarmes ocorridos, informado o tipo do alarme, o dia e a hora em que ele ocorreu. A seguir estão indicados alguns alarmes:

| Alarme | Mensagem Apresentada no Display | Descrição | |
|---|------------------------------------|---|--|
| Potência Refletida | Potência Refletida | Acionado quando a potência refletida atinge 10% da potência nominal. | |
| Quando a temperatura do PA (Power Amp Potência) for acima de 65°C. Nesta ocorrêr reduzida pela metade a cada 15 min, po apenas 10% da potência nominal. O alarmo potência restaurada quando a temperatu 55°C. | | | |
| Sobrecorrente da fonte 1 | SobreCor. Fonte | Acionado quando atinge a corrente máxima suportada pela fonte 1. | |
| Comunicação modulador | Com. Modulador | Acionado quando há perda na comunicação com o modulador. | |
| Comunicação PA | Comunicação PA | Acionado quando há perda na comunicação com o PA (Power Amplifier). | |
| Equipamento fora do estado de Lock | Falta de Lock | Quando o PLL do equipamento sai do estado de "lock", a potência de saída é zerada, pois está fora de "lock" isso significa que o equipamento não está preso à frequência programada para operar. Isso ocorre devido à norma vigente pela ANATEL que determina a irradiação de potência apenas na frequência e intensidade outorgadas. A potência retorna ao valor que estava operando anteriormente no instante em que o equipamento volta ao estado de "lock". | |
| Alarme de Potência Baixa | Potência Baixa | Quando a potência de saída for diferente da potência programada o equipamento gera o alarme de potência baixa. | |





3.3 - INTERLOCK INPUT

O equipamento possui a função de ser desligado remotamente via link, por exemplo. Quando o interlock está ativo o equipamento se desliga automaticamente ficando em "Stand by" aguardando para retornar. Nesta condição o Led Power e o Display ficam desligados.

3.4 - USB

Para facilitar a visualização e a configuração do transmissor, a Teletronix oferece (opcional) um software proprietário para ser instalado em um dispositivo externo, comunicando via USB com o equipamento.

3.5 - FILTRO DE AR

Recomenda-se realizar periodicamente a limpeza do filtro de ar, evitando o bloqueio da passagem do ar e, consequentemente, o aquecimento do transmissor.

3.6 – JUMPER DE CONFIGURAÇÃO INTERNO DE FREQUÊNCIA

O Jumper de Configuração Interno de frequência é utilizado para habilitar a alteração da frequência no painel do equipamento. Conforme mostra a imagem abaixo, foi previsto na Placa de Controle a colocação de Jumper (CN10). Desbloqueio de frequência, o acesso a essa placa e consequentemente sua violação (remoção) deste Jumper é realizado unicamente abrindo o equipamento, o qual causa a perda de garantia. Por medidas de segurança, o equipamento está com o Jumper e a remoção deste fica a critério do cliente isentando totalmente a Teletronix de quaisquer responsabilidades perante a ANATEL.




Figura 7: Localização do Jumper na PCI





SEÇÃO 4 - MANUTENÇÃO

A manutenção do equipamento deve ocorrer periodicamente de forma preventiva e, esporadicamente, de forma corretiva, quando o mesmo apresentar falhas ou qualquer inobservância às características especificadas neste manual. A seguir, procedimentos para correta manutenção, limpeza e reparo do equipamento.

4.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva prolonga a vida útil do seu equipamento e, evita que possíveis falhas ao sistema venham a acontecer. Desta forma, algumas ações devem ser tomadas periodicamente:

- Verifique se as entradas e saídas de ar não estão obstruídas;
- Verifique se os cabos estão devidamente conectados (sem qualquer tipo de folga);
- Verifique se o sistema está protegido contra águas vindas de chuvas;
- Verifique se o ambiente não possui poeira e umidade;
- Verifique se o sistema de refrigeração do ambiente onde se encontra o equipamento está mantendo a temperatura adequada para o funcionamento do mesmo.

4.2. - MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva é realizada somente por pessoas autorizadas pela fábrica. Quando detectado qualquer tipo de falha, entre em contato imediatamente com a fábrica. O rompimento do lacre de segurança por pessoas não autorizadas anulará imediatamente a garantia.





SEÇÃO 5 - LAYOUT

5.1 – VISTA SUPERIOR



Figura 8: Vista superior do equipamento



Qualidade Total Empresa Certificada

5.2 – VISTA INFERIOR




Figura 9: Vista inferior do equipamento





SEÇÃO 6 – ANEXOS

6.1 – TABELA DE CONVERSÃO DE VALORES DE ONDA ESTACIONÁRIA

| COEFICIENTE DE REFLEXÃO | RELAÇÃO ONDA ESTACIONÁRIA | PERDA POR RETORNO | % DE POTÊNCIA REFLETIDA | % DE POTÊNCIA DIRETA |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Í∏∏≕ V _{REF} / V _{DIR} | ROE = (1+f□□)/(1- f) | 20 * Log. (f́□) | 100 * (f□ ²) | 100 * (1 - ŕ ²) |
| 0,01 | 1,020 | -40,000 | 0,01 | 99,99 |
| 0,03 | 1,062 | -30,458 | 0,09 | 99,91 |
| 0,05 | 1,105 | -26,021 | 0,25 | 99,75 |
| 0,07 | 1,151 | -23,098 | 0,49 | 99,51 |
| 0,09 | 1,198 | -20,915 | 0,81 | 99,19 |
| 0,11 | 1,247 | -19,172 | 1,21 | 98,79 |
| 0,13 | 1,299 | -17,721 | 1,69 | 98,31 |
| 0,15 | 1,353 | -16,478 | 2,25 | 97,75 |
| 0,17 | 1,410 | -15,391 | 2,89 | 97,11 |
| 0,19 | 1,469 | -14,425 | 3,61 | 96,39 |
| 0,21 | 1,532 | -13,556 | 4,41 | 95,59 |
| 0,23 | 1,597 | -12,765 | 5,29 | 94,71 |
| 0,25 | 1,667 | -12,041 | 6,25 | 93,75 |
| 0,27 | 1,740 | -11,373 | 7,29 | 92,71 |
| 0,29 | 1,817 | -10,752 | 8,41 | 91,59 |
| | | | | |
| 0,31 | 1,899 | -10,173 | 9,61 | 90,39 |
| 0,33 | 1,985 | -9,630 | 10,89 | 89,11 |
| 0,35 | 2,077 | -9,119 | 12,25 | 87,75 |
| 0,37 | 2,175 | -8,636 | 13,69 | 86,31 |
| 0,39 | 2,279 | -8,179 | 15,21 | 84,79 |
| 0,41 | 2,390 | -7,744 | 16,81 | 83,19 |
| 0,43 | 2,509 | -7,331 | 18,49 | 81,51 |
| 0,45 | 2,636 | -6,936 | 20,25 | 79,75 |
| 0,47 | 2,774 | -6,558 | 22,09 | 77,91 |
| 0,49 | 2,922 | -6,196 | 24,01 | 75,99 |
| 0,51 | 3,082 | -5,849 | 26,01 | 73,99 |
| 0,53 | 3,255 | -5,514 | 28,09 | 71,91 |
| 0,55 | 3,444 | -5,193 | 30,25 | 69,75 |
| 0,57 | 3,651 | -4,883 | 32,49 | 67,51 |
| 0,59 | 3,878 | -4,583 | 34,81 | 65,19 |
| 0,61 | 4,128 | -4,293 | 37,21 | 62,79 |
| 0,63 | 4,405 | -4,013 | 39,69 | 60,31 |
| 0,65 | 4,714 | -3,742 | 42,25 | 57,75 |
| 0,67 | 5,061 | -3,479 | 44,89 | 55,11 |
| 0,69 | 5,452 | -3,223 | 47,61 | 52,39 |
| 0,71 | 5,897 | -2,975 | 50,41 | 49,59 |
| 0,73 | 6,407 | -2,734 | 53,29 | 46,71 |
| 0,75 | 7,000 | -2,499 | 56,25 | 43,75 |
| 0,77 | 7,696 | -2,270 | 59,29 | 40,71 |
| 0,79 | 8,524 | -2,047 | 62,41 | 37,59 |
| 0,81 | 9,526 | -1,830 | 65,61 | 34,39 |
| 0,83 | 10,765 | -1,618 | 68,89 | 31,11 |
| 0,85 | 12,333 | -1,412 | 72,25 | 27,75 |
| 0,87 | 14,385 | -1,210 | 75,69 | 24,31 |
| 0,89 | 17,182 | -1,012 | 79,21 | 20,79 |
| COEFICIENTE DE | RELAÇÃO ONDA | PERDA POR | % DE POTÊNCIA | % DE POTÊNCIA |
| REFLEXÃO | ESTACIONÁRIA | RETORNO | REFLETIDA | DIRETA |
| 0,93 | 27,571 | -0,630 | 86,49 | 13,51 |
| 0,95 | 39,000 | -0,446 | 90,25 | 9,75 |
| 0,97 | 65,667 | -0,265 | 94,09 | 5,91 |
| 0,99 | 199,000 | -0,087 | 98,01 | 1,99 |
| 0,93 | 27,571 | -0,630 | 86,49 | 13,51 |

Tabela 1





6.2 – TABELA DE CANALIZAÇÃO DA FAIXA DE FM COMERCIAL

| Canal | Freq. (Mhz) | Canal | Freq. (Mhz) | Canal | Freq. (Mhz) | Canal | Freq. (Mhz) |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 200 | 87,9 | 225 | 92,9 | 250 | 97,9 | 275 | 102,9 |
| 201 | 88,1 | 226 | 931 | 251 | 98,1 | 276 | 103,1 |
| 202 | 88,3 | 227 | 93,3 | 252 | 98,3 | 277 | 103,3 |
| 203 | 88,5 | 228 | 93,5 | 253 | 98,5 | 278 | 103,5 |
| 204 | 88,7 | 229 | 93,7 | 254 | 98,7 | 279 | 103,7 |
| 205 | 88,9 | 230 | 93,9 | 255 | 98,9 | 280 | 103,9 |
| 206 | 89,1 | 231 | 94,1 | 256 | 99,1 | 281 | 104,1 |
| 207 | 89,3 | 232 | 94,3 | 257 | 99,3 | 282 | 104,3 |
| 208 | 89,5 | 233 | 94,5 | 258 | 99,5 | 283 | 104,5 |
| 209 | 89,7 | 234 | 94,7 | 259 | 99,7 | 284 | 104,7 |
| 210 | 89,9 | 235 | 94,9 | 260 | 99,9 | 285 | 104,9 |
| 211 | 90,1 | 236 | 95,1 | 261 | 100,1 | 286 | 105,1 |
| 212 | 90,3 | 237 | 95,3 | 262 | 100,3 | 287 | 105,3 |
| 213 | 90,5 | 238 | 95,5 | 263 | 100,5 | 288 | 105,5 |
| 214 | 90,7 | 239 | 95,7 | 264 | 100,7 | 289 | 105,7 |
| 215 | 90,9 | 240 | 95,9 | 265 | 100,9 | 290 | 105,9 |
| 216 | 91,1 | 241 | 96,1 | 266 | 101,1 | 291 | 106,1 |
| 217 | 91,3 | 242 | 96,3 | 267 | 101,3 | 292 | 106,3 |
| 218 | 91,5 | 243 | 96,5 | 268 | 101,5 | 293 | 106,5 |
| 219 | 91,7 | 244 | 96,7 | 269 | 101,7 | 294 | 106,7 |
| 220 | 91,9 | 245 | 96,9 | 270 | 101,9 | 295 | 106,9 |
| 221 | 92,1 | 246 | 97,1 | 271 | 102,1 | 296 | 107,1 |
| 222 | 92,3 | 247 | 97,3 | 272 | 102,3 | 297 | 107,3 |
| 223 | 92,5 | 248 | 97,5 | 273 | 102,5 | 298 | 107,5 |
| 224 | 92,7 | 249 | 97,7 | 274 | 102,7 | 299 | 107,5 |
| | | · | | | <u>-</u> | 300 | 107,9 |

Tabela 2

6.3 – TABELA DE ATENUAÇÃO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR (EM DB) COM ANTENAS ISOTRÓPICAS NO ESPAÇO LIVRE

| Distância (km) | | | Frequência (MHz) | | | | |
|----------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|------|------|
| | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 |
| 2 | 72 | 78 | 84 | 90 | 94 | 98 | 120 |
| 5 | 80 | 86 | 92 | 98 | 102 | 106 | 128 |
| 10 | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | 112 | 134 |
| 20 | 92 | 98 | 104 | 110 | 114 | 118 | 140 |
| 40 | 98 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | 146 |
| 50 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 | 152 |
| 150 | 110 | 116 | 122 | 128 | 131 | 136 | 157 |
| 300 | 116 | 122 | 128 | 134 | 137 | 142 | 163 |

Tabela 3

 $A_t = 32,45 + 20 \log f + 20 \log d$, onde: - f é a frequência em MHz;

- d é a distância em Km;

- At é a Atenuação em dB.





6.4 – Tabela dos canais de TV em VHF com suas respectivas frequências e faixas de frequências de FM comercial que geram batimento nesses canais.

| Frequência | | Faixa de | Portadora de | Portadora de |
|-----------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| de FM Comercial (MHz) | Canal | Frequências | Vídeo (MHz) | Som (MHz) |
| | 2 | 54 - 60 | 55,25 | 59,75 |
| | 3 | 60 - 66 | 61,25 | 65,75 |
| | 4 | 66 - 72 | 67,25 | 71,75 |
| | 5 | 76 - 82 | 77,25 | 81,75 |
| 87,9 | 6 | 82 - 88 | 83,25 | 87,75 |
| 87,1 - 90,1 | 7 | 174 - 180 | 175,25 | 179,75 |
| 90,1 - 93,1 | 8 | 180 - 186 | 181,25 | 185,75 |
| 93,1 - 96,1 | 9 | 186 - 192 | 187,25 | 191,75 |
| 96,1 - 99,1 | 10 | 192 - 198 | 193,25 | 197,75 |
| 99,1 - 102,1 | 11 | 198 - 204 | 199,25 | 203,75 |
| 102,1 - 105,1 | 12 | 204 - 210 | 205,25 | 209,75 |
| 105,1 - 108,1 | 13 | 210 - 216 | 211,25 | 215,75 |

Tabela 4





6.5 - TABELA OID

| MIB Tree | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------|--|--|--|
| SNMP | OID | SINTAX | DESCRIÇÃO | | |
| o.org.dod.internet | .1.3.6.1 | | | | |
| mgmt | .1.3.6.1.2 | | | | |
| private | .1.3.6.1.4 | | | | |
| enterprises | .1.3.6.1.4.1 | | | | |
| teletronix | .1.3.6.1.4.1.42481 | | OID Teletronix | | |
| transmitter | .1.3.6.1.4.1.42481.1 | | | | |
| transmitterInformation | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1 | | Informações do transmissor | | |
| txlModel | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1.1.0 | String | Modelo do transmissor | | |
| txIVersion | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1.2.0 | String | Versão do software | | |
| transmitterMeasure | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2 | | Medidas do transmissor | | |
| txMChannel | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.1.0 | Integer | Canal | | |
| txMDirectPower | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.2.0 | Integer | Potência Direta | | |
| txMReflectedPower | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.3.0 | Integer | Potência Refletida | | |
| txMPowerSupply1 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.4.0 | Integer | Tensão da fonte 1 | | |
| txMCurrentPS1 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.5.0 | Integer | Corrente da fonte 1 | | |
| txMPowerSupply2 * | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.6.0 | Integer | Tensão da fonte 2 | | |
| txMCurrentPS2 * | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.7.0 | Integer | Corrente da fonte 2 | | |
| txMAplifierCurrent1 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.8.0 | Integer | Corrente do Amplificador 1 | | |
| txMAplifierCurrent2 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.9.0 | Integer | Corrente do Amplificador 2 | | |
| txMAplifierCurrent3* | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.10.0 | Integer | Corrente do Amplificador 3 | | |
| txMAplifierCurrent4* | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.11.0 | Integer | Corrente do Amplificador 4 | | |
| txMPowerSupply3 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.12.0 | Integer | Tensão da fonte 3 | | |
| txMPowerSupply4 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.13.0 | Integer | Tensão da fonte 4 | | |
| txMPowerSupply5 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.14.0 | Integer | Tensão da fonte 5 | | |
| txMTempPA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.15.0 | Integer | Temperatura do amplificador de potência | | |
| txMRTC | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.16.0 | String | Relógio | | |
| txMYearsOperation | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.17.0 | Integer | Tempo de operação em anos | | |
| txMHoursOperation | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.18.0 | Integer | Tempo de operação em horas | | |
| txMTempMaxPA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.19.0 | Integer | Temperatura máxima do amplificado de potência | | |
| txM10MHzReference | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.20.0 | Integer | Referência 10MHz | | |
| txMStereoGenerator | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.21.0 | Integer | Gerador Estéreo | | |
| txMPreEmphasis | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.22.0 | Integer | Pré-Ênfase | | |
| txMMode | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.23.0 | Integer | Modo do Modulador (Mono ou Estéreo) | | |
| transmitterAlarm | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3 | | Alarmes (0 - alarme desativado 1 - alarme ativado) | | |
| txAReflectedPower | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.1.0 | Integer | Potência Refletida | | |
| txAPATemperature | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.2.0 | Integer | Temperatura do amplificador | | |
| txAOverCurrentPS1 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.3.0 | Integer | Sobrecorrente da fonte 1 | | |
| txAOverCurrentPS2 * | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.4.0 | Integer | Sobrecorrente da fonte 2 | | |
| txAModulatorCommunication | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.5.0 | Integer | Comunicação interna com o modulador | | |
| txAPAComunnication | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.6.0 | Integer | Comunicação interna com o amplificador de potência | | |
| txAModulatorLock | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.7.0 | Integer | Alarme Falta de Lock | | |
| txALowPower | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.8.0 | Integer | Alarme de Potência Baixa | | |
| txAPowerSupply1 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.9.0 | Integer | Falha na Fonte 1 | | |
| txAPowerSupply2 | .1.3.6.1.4.1.42481.1.3.10.0 | Integer | Falha na Fonte 2 | | |

Tabela 5





6.6 – FICHA TÉCNICA SP300

| MODELO: | |
|----------------|-------|
| VERSÃO: | |
| PEDIDO: | |
| N° SÉRIE: | |
| COD. CLIENTE: | |
| | |
| | |
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| | |

| CARACTERÍSTICA | VALOR | | |
|----------------------------|---------|--|--|
| Frequência de Transmissão: | MHz | | |
| Potência Direta: | Watts | | |
| Potência Refletida: | Watts | | |
| Fonte 1: | Volts | | |
| Corrente 1: | Ampères | | |
| Fonte 2: | Volts | | |
| Fonte 3: | Volts | | |
| Fonte 4: | Volts | | |

| Assinatura do Técnico responsável: | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | Data: | 1 | 1 | |

CERTIFICADO DE GARANTIA

Para equipamentos de sua produção, a TELETRONIX assume a responsabilidade de garantia contra defeitos de fabricação, na forma abaixo estabelecida

Não está incluso na garantia:

- 1 Danos causados por fenômenos da natureza (raios, etc...).
- 2 Mau uso e em desacordo com o manual de instruções.
- 3 Danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da especificada ou sujeita a flutuações excessivas.
 - 4 Danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente
- 5 Por apresentar sinais de violação, ajustes ou modificações feitas por pessoas não autorizadas pela TELETRONIX.

 TELETRONIX.

 TELETRONIX TEL
- 6 O transporte corre por conta e risco do comprador, independente se o equipamento está em garantia ou não.

OBS: Qualquer sinal de violação do lacre anulará a garantia.

"A Teletronix concede garantia ao cliente, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados da emissão da Nota Fiscal, independentemente da aplicação do código de defesa do consumidor. Para os casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a garantia obrigatória de 90 (noventa) dias já está abrangida pela garantia de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) concedida espontaneamente pela Teletronix a todos os seus clientes e/ou consumidores."

| ELETRONIX TELETRONIX TO ELETRONIA TELETRONIA TELETRONIX | Data da Venda:// |
|--|--|
| ELE HOMIX TELE TROMS TELETROMIS T | Nº de Série: |
| ELETRO Nota Fiscal de venda nº: | NI TELE HOMI: TELE MONIN PELEMENT TELEMONIN. TELEMONIN DEL MONIN TELEMONIN TELEMONIN PELEMENT VERMENT MEN INT TELEMONIN TELEM IN TELEMONIN |
| ELE ROUNT ELERION TELETRONIC TELE | NIX TELETRONIX TELETRONIX. TELETRONIX TELETR |
| Cliente: | NO YELFOONS TEEFOONS |
| Ass. vendedor: | NIX FELETRONIX TELETRONIX TELETRO |
| Endereço: | NIS TELETHOMIX TELETRONIS TELETRO |
| eletronix teletronix t | Fstado: |

